



リッチェル スヌービー
サッシロック S121

強力吸盤式

お子様が庭やベランダにでられないようにしながら、風通し用の隙間をつくることができます。一人でサッシの鍵を外せるようになってサッシ扉が開かないようになっています。

- 特長**
- 吸盤で簡単に取付け取外しできます。
 - 簡単に外れにくい強力吸盤を使用しています。

保護者の方へ、必ずお読みください。お読みになった後も捨てずに保管してください。

- 注意**
- お子様は思わぬ動作をします。必ず保護者の目の届くところでお使いください。
 - この商品は、お子様の思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。
 - 本品は防犯用品ではありません。防犯器具としてのご使用はできません。
 - 用途以外での使用は避けてください。
- 重要**
- ロックを解除しないで無理に開けようとすると、製品が外れたり破損するおそれがあります。

組立て方法

- 右図の手順でベルトを本体に取付けます。吸盤の向きに注意して取付けてください。




使用方法

〈ご使用になれないサッシのタイプ〉

- ・すりガラス、模様ガラスなど表面が平らでないガラス
- ・引き戸タイプではないサッシ

取付けできないサイズのサッシ

A+B+Cのサイズが170mm以上のサッシには取付けられません。



- 一方の戸をサッシ固定用パーツで完全に固定した状態で使用します。

1 サッシ固定用パーツの取付け

取付け方法

サッシを開け切った後、固定する側のサッシレールにクッションパーツを挟み込み、その上から金属パーツをかぶせます。



取外し方法 ※マイナスドライバーをご用意ください。

マイナスドライバーをクッションパーツと金属パーツの間に入れ、金属パーツを押し上げます。金属パーツを取外してから、クッションパーツをレールから取りのぞきます。



2 本体の取付け

取付ける場所の油污れ、湿気をよく落としてから取付けてください。

- ① サッシを開けたい位置まで開き、奥側のガラス面に一方の吸盤を取付けます。(サッシ受け面がサッシ枠に平行に当たるようにしてください。)
- ② 吸盤の中央を押さえつけた状態でレバーを倒し吸着させます。
- ③ もう一方の吸盤をもう一枚のガラス面に取付けてください。

取外す場合は逆の手順をとってください。

※吸盤が外れにくい場合は吸盤についているつまみを持ち上げると外すことができます。

材質 本体：保持具・レバー ABS樹脂
吸盤 塩化ビニル樹脂
ベルト ポリエチレン
樹脂・磁石・カッター脚 ポリアセタール

サッシ固定用パーツ：クッションパーツ TPE樹脂
金属パーツ ステンレススチール

入数 1コ入り

スヌービーサッシロックS121

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、この商品が不用品となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送りください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
<http://www.richell.co.jp/>



4 973655 485101

DETERMINED PRODUCTIONS, INC., SAN FRANCISCO

MADE IN CHINA
0412