

DVDプレーヤー、レコーダーのトレイ開閉ボタンをカバーして、お子様のいたずらや思いがけない事故、ケガ、故障を防ぎます。 **（粘着テープ付）**

- 特長**
- 粘着テープで簡単に取付けできます。
 - お子様には簡単に開けられない構造になっています。

注意 保護者の方へ、必ずお読みください。お読みになった後も捨てずに保管してください。

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところでお使いください。
- この商品は、お子様の思いがけない事故などを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。
- 用途以外での使用は避けてください。

重要

- DVD本体のサイズ、形状によっては取付けられない場合があります。
- 開閉ボタンの周辺にリモコン受光部がある機種ではリモコン操作ができない場合があります。
- トレイの開閉に支障をきたす位置には使用しないでください。
- リモコン操作ではトレイの開閉ができるので、リモコンはお子様の手の届かないところに保管してください。

取付方法

DVD本体の高さが55mm以下、又は形状が下記のような物には取付けできません。


開閉ボタンが前面にない



本体上部が平らでない



前面に大きく傾斜がついている



- 1 粘着テープのハクリ紙をはがす前に取付けたい位置にあて、他の操作ボタンに触れないか確認してください。
- 2 ハクリ紙をはがし、カバーを閉じた状態で位置を確認しながらしっかり貼付てください。

開閉方法

① カバーの開き方

レバーをスライドさせてロックを解除しカバーを開きます。



② カバーの閉じ方

カバーを下ろすだけでカチッと音がしてロックがかかります。



粘着テープの取付方法

- 取付ける場所の油や汚れをよく落としてから取付けてください。
- 取付け後は一日ほど放置してから使用してください。粘着テープがはがれることがあります。
- 緩やかな曲面には取付けられますが、凸凹やザラザラな面では粘着力が低下しますので使用を避けてください。
- 取外す時に表面塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 粘着テープをはがした時、のりが残ることがありますので、その場合は中性洗剤を布にふくませて拭き取ってください。

材質 本体 ABS樹脂 入数 1コ入
ネジ スチール

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
<http://www.richell.co.jp/>



4 973655 439906

MADE IN CHINA