

リッチェル リラックマ ベビー食器

<使用上の注意>

- 火のそばに置かないでください。
- 使用された食器は、早めに洗浄してください。食品によっては、食器に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

<洗浄・消毒時の注意>

- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2~3分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので避けてください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分~40分を限度としてください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 漂白後は、洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。製品に臭いが残るおそれがあります。
- 薬液消毒をするときはベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。

<電子レンジ使用上の注意>

- 製品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 電子レンジでの空だきをすると、製品が溶けたり変形したりする場合がありますので避けてください。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱時間が長すぎると製品が溶けたり、絵柄がはがれたりするおそれがあります。タイマーを短めにセットし、様子を見ながら加熱してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品の温度が非常に高くなり、食品が焦げたり製品が溶けたりするおそれがありますので、加熱時間を短くして様子を見ながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグ・ムニエルなど)
- ニンジン・トマト・カボチャなどカロチンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着するおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 加熱後は、製品が熱くなる場合がありますので、ヤケドなどに注意してください。
- 電子レンジによっては、長時間または連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になることがあります。高温状態のまま調理すると、製品が溶けたり食品が焦げたりするおそれがあります。

○：できる
×：できない
—：該当しない

対応表

品名	原料樹脂	耐熱温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
おわん	ポリプロピレン	140℃	230ml	○	○	○	○	○
小鉢	ポリプロピレン	140℃	280ml	○	○	○	○	○
小皿	ポリプロピレン	140℃	—	○	○	○	○	○
片手カップ	ポリプロピレン	140℃	210ml	○	○	○	○	○
ランチ皿	ポリプロピレン	140℃	—	○	○	○	○	○
育児スプーン	ポリプロピレン	140℃	—	—	○	○	○	○
ベビースプーン	ポリプロピレン	140℃	—	—	○	○	○	○
ベビーフォーク	ポリプロピレン	140℃	—	—	○	○	○	○

- ・電子レンジ加熱とは、食器に食品を入れて再加熱することです。
- ・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。