


リッチェル
歯がため 3カ月頃から
 (おでかけケース付)
 電子レンジ消毒・煮沸消毒・薬液消毒OK



歯ぐきにやさしい素材とかみ分け
 できる形状で口と手から刺激を与え、
 歯の生え始め時のかゆみを和らげます。

なんでもカミカミ
 しちゃう赤ちゃんに
たいよう



いろんな凹凸で歯ぐきや
 くちびるに刺激を与える
 広いカミカミ部
 ふると音がする
 カラーボール
 赤ちゃんが
 にぎりやすい持ち手

シリーズ紹介

音がするおもちゃの
 好きな赤ちゃんには
「ポーくん」

指しゃぶりの
 好きな赤ちゃんには
「かめさん」

リッチェル
歯がため 3カ月頃から
 (おでかけケース付)
 電子レンジ消毒・煮沸消毒・薬液消毒OK



歯ぐきにやさしい素材とかみ分け
 できる形状で口と手から刺激を与え、
 歯の生え始め時のかゆみを和らげます。

音がするおもちゃの
 好きな赤ちゃんに
ポーくん



凹凸が歯ぐきや
 くちびるを刺激
 赤ちゃんが
 にぎりやすい持ち手
 ふると音がする
 カラーボールが
 いっぱいの
 ジャカジャカ音

シリーズ紹介

指しゃぶりの
 好きな赤ちゃんには
「かめさん」


なんでもカミカミする
 赤ちゃんには
「たいよう」

リッチェル
歯がため 3カ月頃から
 (おでかけケース付)
 電子レンジ消毒・煮沸消毒・薬液消毒OK



歯ぐきにやさしい素材とかみ分け
 できる形状で口と手から刺激を与え、
 歯の生え始め時のかゆみを和らげます。

指しゃぶりの
 好きな赤ちゃんに
かめさん



指の代わりにしゃぶれる
 立体的な形
 凹凸が歯ぐきや
 くちびるを刺激
 ふると音がする
 カラーボール
 赤ちゃんが
 にぎりやすい持ち手

シリーズ紹介

なんでもカミカミする
 赤ちゃんには
「たいよう」

音がするおもちゃの
 好きな赤ちゃんには
「ポーくん」

使用上の注意 ご使用の前に、必ずお読みください。お読みになった後も捨てずに保管してください。

- ▲ 警告**
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください
 - お子様が思わぬ行動をとり、ケガや事故の原因となることがあります。
 - お子様がいろんな方向からかむことで、目などに本品があたる場合がありますので注意してください。
 - 使用する前に、必ずキズや亀裂・欠けがないか確認してください。
 - キズや亀裂・欠けなどが認められた場合は、すぐに使用を中止してください。
 - お子様が寝入った場合は、必ず本品をお子様からはずしてください。窒息のおそれがあります。
- ▲ 注意**
- はじめて使用する時は、必ず洗浄・消毒をしてください。
 - 本品を用途以外の目的で使用しないでください。
 - 電子レンジ消毒をする時は、各消毒用品の取扱方法に従ってください。
 - 煮沸消毒する時は、大きめの鍋でお湯を沸騰させ、熱源を切り5分程度つけおきしてください。
- 重要**
- 本品を使用しない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
 - 本品を熱源の近くに置かないでください。変形や変質の原因になります。
 - 過度の煮沸は、製品を早くいためますので注意してください。
 - ケースの消毒はしないでください。

洗浄・消毒・保管のしかた

- 使用後はすぐにぬるま湯につけ、洗剤などで洗浄・消毒してください。
- 薬液消毒をする時は、ベビー専用消毒液を使用してください。なお、使用する時は、各消毒液の使用方法に従ってください。
- 洗浄・消毒後は、本品の中に入った水分を出してから、ケースに入れて保管してください。

	原料樹脂	耐熱温度
歯がため本体	熱可塑性エラストマー	120℃
	ドーム	ポリプロピレン
ケース	ポリプロピレン	90℃