

# ベビー食器トライシリーズ

## UF-3

対応表

○:できる ×:できない -:該当しない

食器名	原料樹脂	耐熱温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
離乳食お茶わん (レンジフタ付)	(本体) ポリプロピレン (レンジフタ)	140℃	200ml	○	○	○	○	○
離乳食ボール (レンジフタ付)	(取っ手・脚部) エラストマー (弁) シリコーンゴム		330ml	○	○	○	○	○
はじめての両手カップ	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	170ml	○	○	○	○	○
にぎにぎスプーン	(本体) ポリプロピレン (握り部) エラストマー	120℃	-	-	○	○	○	○
にぎにぎフォーク								
やわらか育児スプーン								
食器用吸盤	エラストマー	80℃	-	-	×	○	×	×

## UF-5

対応表

○:できる ×:できない -:該当しない

食器名	原料樹脂	耐熱温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
離乳食お茶わん (レンジフタ付)	(本体) ポリプロピレン (レンジフタ) エラストマー (取っ手・脚部) シリコーンゴム	140℃	200ml	○	○	○	○	○
はじめての両手カップ	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	170ml	○	○	○	○	○
離乳食プレート			260ml					
離乳食ごちそうプレート			-					
離乳食取り分けすり皿			150ml					
にぎにぎスプーン	(本体) ポリプロピレン (握り部) エラストマー	120℃	-	-	○	○	○	○
にぎにぎフォーク								
やわらか育児スプーン								
離乳食スプーン	(握り部) ポリプロピレン (先端部) エラストマー	140℃	-	-	○	○	○	○
めんカッター								
おにぎりメーカー	シリコーンゴム	140℃	-	-	○	○	○	○
こぼれないポーロカップ	(本体・フタ) ポリプロピレン (中フタ) エラストマー・ポリエチレン	100℃ 70℃	-	×	×	○	×	×
食器用吸盤	エラストマー	80℃	-	-	×	○	×	×

<使用上の注意>

- 火のそばに置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 離乳食お茶わんを初めて使用するときは、半分程度の水を入れ、レンジフタをはめて3分程度電子レンジで加熱してください。
- 使用された製品は、早めに洗浄してください。食品によっては、製品に色がつくことがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 熱い食品にフタをするときは必ず冷ましてください。
- 食器のやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生することがあります。
- <洗浄、消毒時の注意>
- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は左記対応表を参照してください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでごするとキズがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので注意してください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2~3分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので注意してください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分~40分を限度としてください。
- 薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用してください。なお、使用するときは各消毒液の使用方法にしたがってください。
- <電子レンジ使用上の注意>
- 製品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 加熱時間が長かったり、製品の空焚きや乾燥をすると、製品が溶けたり高温となってヤケドにつながる場合があります。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品温度が非常に高くなり、食品が焦げたり食器が溶けたりすることがありますので、加熱時間を短くして、様子をみながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグなど)
- 加熱後は、フタを閉じた状態で放置しないでください。冷えるとフタが外しにくくなります。
- <吸盤を扱うときの注意>
- 表面がザラザラしているテーブルなど、材質により吸盤で食器を固定できない場合があります。その場合は、トレーなどの使用をおすすめします。
- テーブルの表面がぬれている場合は、よくふきとってください。ぬれていると吸盤が滑り、食器を固定できません。
- 製品にひび割れ・亀裂・欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 電子レンジでは使用しないでください。
- 吸盤の煮沸・電子レンジ消毒はしないでください。また、食器洗い乾燥機の使用はしないでください。変形の原因になります。

## 株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
 お客様相談室/TEL(076)478-2957  
 (受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)  
<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA