

特長

- 離乳食を小分け冷凍できます。
- クリップと仕切り棒を組み合わせるだけで (6・4・3・2) に分割冷凍できます。
- 冷凍後は、クリップを取り外し、そのまま冷凍保存できます。



使用方法

マチのついていないフリーザーバッグMサイズ (約 18×20cm) でご使用ください。


- ①フリーザーバッグに食品を入れます。
 - ・袋の下から約 1/3 の高さを上限にしてください。量が多すぎるとセットできません。
 - ・中の空気をしっかり抜いて密封してください。
- ②小分けしたい分量に応じてクリップをセットしてください。(クリップの取付方法を参照してください)
- ③冷凍室に入れます。
 - ・平らな状態で冷凍してください。
 - ・離乳食が固まったら、クリップを取り外し、分割してください。
 - ・分割状態で、冷凍保存できます。
 - ・冷凍保存は、1 週間を限度に行ってください。

<クリップの取付方法>


クリップの上部と下部を確認し袋をセットします。仕切り棒を使う場合はクリップ下部の凹部に仕切り棒をセットしてください。6 分割、4 分割、3 分割、2 分割から選んで分割できます。




クリップ下部に仕切り棒をはめ、その上から袋を載せ、クリップ上部を閉じます。




6 分割




4 分割



3 分割



2 分割



クリップを外して分割

▲注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 電子レンジでの使用はさけてください。
- ロックしたままの袋をレンジ等で加熱しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。
- 破れやすい袋の使用は避けてください。

<対応表>

部品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	食器洗い乾燥機
クリップ 上下部	ポリプロピレン	120℃	-20℃	○
仕切り棒				

- ・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
- ・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。